

S.A.M TOUGH WHEEL NUT

S.A.M TOUGH 専用 ホイールナット
(Compact Lug Nut / CHROME)

取り付けされる前に以下の事項を必ずお守りください

装着前

1. このナットは60°テーパ座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには絶対に使用しないでください。
2. 車両の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形が無い事。
3. 車両のハブボルトとナットの径・ネジピッチが合っている事。

装着時

1. ホイール装着時にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けないでください。
2. ハブボルトにナットが底突きしてホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取り付けできない場合は使用しないでください。ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してから、ご購入ください。
3. ナットの締め付け順序は対角線状に締め付けてください。
4. このナットの締め付けトルクは110~120N・m(11~12kgf・m)です。
5. ナットの締め過ぎや、締め付け不足は、ホイール・ハブボルト等の変形や緩みを引き起こし、事故の原因となる事があります。
6. ナットのテーパ部には決してグリース・油等は塗らないでください。締め過ぎ、緩みが発生する場合があります。

装着後

1. 装着初期やローテーション後は取り付けナットが緩みやすいので、約100km走行後に増し締めをしてください。
2. 泥等が付着した状態で長時間放置して置くと、光沢にムラが出る場合がありますので、洗浄等で常にきれいな状態で、ご使用ください。尚、降雪地域の道路氷結防止剤、海岸地域の塩水や潮風は、非常に有害ですので、走行後は必ず水洗いしてください。

コンパクトナット各部寸法

単位：mm

