



Heat-Resistant Resin Hub Ring

ハブリング [耐熱樹脂製] 取り付け見本図



- ※装着前に、車軸の取り付け面やセンターハブ、ホイールの取り付け面、ハブ穴に、錆・汚れ・変形がない事を確認してください。
- ※装着初期やローテーション後は取り付けナット(ボルト)が緩みやすいので、約100km走行後に増し締めをしてください。
- ※装着したハブリングとホイールに隙間があり、ガタつく場合は使用しないでください。
- ※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着されるときは、必ずハブリングを車体から取り外してください。