

ENKEI Genuine Air Valve



エアバルブ 取り付け見本図

■ 品番：S27A2(Y/B/R/BL)


適合ホイール RPF1, RS+M, RP03

■ 品番：S91S

適合ホイール SC03, SC05, LM16, CE16-1

■ 品番：DJ206P


適合ホイール SMS01




バルブを図のように分解します。この時、右側のゴムパッキンだけは外さずに、そのまま残してください。




バルブ本体をホイール表面(デザイン側)から、片側のゴムパッキンを付けたまま差し込みます。




ホイール裏面(タイヤ装着側)に出てきたバルブ本体に、①もう一つのゴムパッキン、②ワッシャー、③ナットの順に組み込みます。






ナットを手である程度、締め込んだ後、12mmのスパナで増し締めをします。



その後、もう一つのナットを、先に締めたナットの上から、更に締め込みます。



最後にバルブキャップを取り付けて完成です。



注意

上記の図をよくご確認ください、取り付ける順序にご注意ください。